

# INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOFONU CYFROWEGO

## CODI - DSS

(system bez obsługi numerów kierunkowych)

### 1. Obsługa łączności w ramach jednego obiektu (pojedyncza klatka)

#### 1.1 Połączenie z rozmównicy zewnętrznej do lokalu

- 1 Wprowadzić na klawiaturze żądany numer lokalu.
- 2 Po około 2 sekundach centralka rozpocznie wysyłanie sygnału zewu.  
S jeśli wprowadzony numer nie istnieje, nastąpi rozłączenie  
S jeśli wywoływany lokal się nie zgłosi, nastąpi rozłączenie
- 3 W razie pomyłki wprowadzony numer kasujemy przez naciśnięcie **#**.
- 4 Rozmowę można prowadzić przez czas ok. 3 minut. Po tym czasie nastąpi rozłączenie.

#### 1.2 Otwieranie drzwi z lokalu

Podczas rozmowy nacisnąć na chwilę w aparacie dowolny przycisk 1-9. Rygiel w drzwiach zostanie odblokowany na właściwy, zaprogramowany czas.

#### 1.3 Załączanie światła na klatce schodowej

Jeśli system ma możliwość sterowania automatem schodowym (pytaj instalatora) wówczas masz możliwość załączenia światła na klatce przed wyjściem z lokalu.

Podnieś mikrotelefon i po usłyszeniu sygnału naciśnij przyciski **\*** **0**

#### 1.4 Programowanie kodu indywidualnego

1. Podnieś mikrotelefon (słuchawkę).
2. Po usłyszeniu sygnału naciśnij przyciski **\*** **1**.
3. Wprowadź nowy kod długości dokładnie 4 dowolnych cyfr (z zakresu 0 do 9).
4. Odłóż mikrotelefon. Centralka zapamiętała nowy, wprowadzony kod.

#### 1.5 Otwieranie drzwi wejściowych budynku kodem indywidualnym

1. Wprowadź numer swojego lokalu.
2. Naciśnij **\***.
3. Wprowadź swój osobisty czterocyfrowy kod.  
S jeśli wprowadzony kod jest prawidłowy nastąpi odblokowanie rygla  
S jeśli wprowadzony kod jest nieprawidłowy nastąpi rozłączenie

### 1.6 Połączenie wewnętrzne pomiędzy dwoma aparatami

1. Podnieś mikrotelefon (słuchawkę) aparatu.
2. Jeśli centralka jest wolna (tzn. w tym czasie nie jest prowadzona inna rozmowa), wówczas w podniesionej słuchawce będzie słyszalny sygnał.
3. Wprowadź na klawiaturze aparatu żądany numer lokalu.  
S jeśli tego nie uczynisz w ciągu 15 sekund lub nie odłożysz wcześniej słuchawki, wówczas system odłączy tą linię z sieci. Jednak co 5 minut następuje samokontrola systemu i jeśli słuchawka zostanie prawidłowo odłożona, wówczas najdalej za kilka minut będziesz się mógł połączyć ponownie.
4. Po upływie ok. 2 sekund centralka zacznie wysyłać sygnał zewu do wybranego lokalu.  
S jeśli wprowadzony numer nie istnieje nastąpi rozłączenie
5. Po podniesieniu słuchawki wywoływanego aparatu można prowadzić rozmowę przez czas około 3 minut. Rozmowa nie jest słyszalna w głośniku modułu zewnętrznego !!
6. Jeśli wywoływany rozmówca nie zgłosi się, wówczas po wysłaniu kilkunastu zewów nastąpi automatyczne rozłączenie. Po zakończeniu prowadzonej rozmowy rozłączenie nastąpi z chwilą odłożenia obu aparatów na widelki.

### 1.7 Ustawianie i anulowanie przekierowania w ramach jednego obiektu

Czasami zdarza się wizyta u sąsiadów, podczas której może nas jednak ktoś odwiedzić. Aby dać możliwość skomunikowania się z nami podczas naszej nieobecności, system umożliwi przekierowanie wywołania naszego lokalu na lokal, w którym będziemy przebywać.

Ustawianie przekierowania :

1. Podnieś mikrotelefon i po usłyszeniu sygnału naciśnij **\*** **2**.
2. Wprowadź numer lokalu, na który chcesz przekierować wywołanie.
3. Naciśnij **\***. Usłyszysz potwierdzenie.
4. Odłóż mikrotelefon.

**Pamiętaj, aby po powrocie do domu anulować ustawione przekierowanie !**

Anulowanie przekierowania :

1. Podnieś mikrotelefon i po usłyszeniu sygnału naciśnij **\*** **2**.
2. Naciśnij **\*** i odłóż mikrotelefon.

## 2. Obsługa domofonu w ramach jednego obiektu (budynku) o wielu wejściach

1. Na dowolnej rozmównicy wybrać żądany numer lokalu.

*S* jeśli system jest wolny, tzn. z żadnej innej centralki w obiekcie nie jest aktualnie prowadzona rozmowa, wówczas nastąpi połączenie, natomiast pozostałe centralki zostaną zablokowane.

*S* podczas prowadzenia rozmowy z jednej z centralek, pozostałe mają zablokowaną jedynie możliwość dokonywania połączenia. Nadal aktywna jest funkcja otwierania drzwi kodem, która działa według zasad opisanych w p.1.4 z tą różnicą, iż do lokalu, którego kodu użyto nie zostanie wysłany sygnał potwierdzenia.

2. Dalsze postępowanie według normalnych zasad dokonywania połączenia (p. 1.1).

## 3. Obsługa łączności w ramach jednego osiedla (wiele budynków)

### 3.1 Połączenie pomiędzy rozmównicą zewnętrzną, a jednym z lokali innego obiektu

- 1 Wprowadzić na klawiaturze żądany numer lokalu.
2. Po około 2 sekundach centralka rozpocznie wysyłanie sygnału zewu.  
*S* jeśli wprowadzony numer nie istnieje, bądź jest zajęty usłyszysz sygnał zajętości  
*S* jeśli wywoływany lokal się nie zgłosi, nastąpi rozłączenie
3. W razie pomyłki wprowadzony numer kasujemy przez naciśnięcie .
4. Rozmowę można prowadzić przez czas ok. 3 minut. Po tym czasie nastąpi rozłączenie.

### 3.2 Połączenie pomiędzy dwoma lokalami różnych obiektów ( budynków, klatek schodowych)

Czynności według p. 1.6.

### 3.3 Połączenie lokal - portier (dotyczy tylko obiektów z niezależną portiernią)

1. Podnieś mikrotelefon (słuchawkę).
  2. Po usłyszeniu sygnału wprowadź numer    .
- S* jeśli aparat portiera jest wolny usłyszysz powolny sygnał potwierdzający dzwonicie  
*S* jeśli linia portiera jest zajęta usłyszysz szybki sygnał zajętości

## 4. Otwieranie kodem indywidualnym drzwi na teren osiedla

System DSS w wersji bez obsługi numerów kierunkowych umożliwia obsługę wszystkich zewnętrznych rozmównic w takim samym trybie jak te, które znajdują się przed wejściem do poszczególnych klatek schodowych. Użytkowanie więc 4-cyfrowego kodu indywidualnego jest identyczne z opisem w p. 1.5 :

1. Wprowadź numer swojego lokalu.
2. Naciśnij .
3. Wprowadź swój osobisty czterocyfrowy kod.

1. jeśli wprowadzony kod jest prawidłowy nastąpi odblokowanie rygla
2. jeśli wprowadzony kod jest nieprawidłowy nastąpi rozłączenie

**LOKATORZY WSZYSTKICH DOMÓW ŁĄCZCIE SIĘ !**

Indywidualna łączność pomiędzy Wami  
tylko w naszych systemach !

[www.codi.pl](http://www.codi.pl)