

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOMOFONU CYFROWEGO

CODI - DSS

(system z obsługą numerów kierunkowych)

1. Obsługa łączności w ramach jednego obiektu (pojedyncza klatka)

1.1 Połączenie z rozmównicy zewnętrznej do lokalu

- 1 Wprowadzić na klawiaturze żądany numer lokalu.
- 2 Po około 2 sekundach centralka rozpocznie wysyłanie sygnału zewu.
S *jeśli wprowadzony numer nie istnieje, nastąpi rozłączenie*
S *jeśli wywoływany lokal się nie zgłosi, nastąpi rozłączenie*
- 3 W razie pomyłki wprowadzony numer kasujemy przez naciśnięcie **#**.
- 4 Rozmowę można prowadzić przez czas ok. 3 minut. Po tym czasie nastąpi rozłączenie.

1.2 Otwieranie drzwi z lokalu

Podczas rozmowy nacisnąć na chwilę w aparacie dowolny przycisk 1-9. Rygiel w drzwiach zostanie odblokowany na właściwy, zaprogramowany czas.

1.3 Załączanie światła na klatce schodowej

Jeśli system ma możliwość sterowania automatem schodowym (pytaj instalatora) wówczas masz możliwość załączenia światła na klatce przed wyjściem z lokalu.

Podnieś mikrotelefon i po usłyszeniu sygnału naciśnij przyciski ***** **0**.

1.4 Programowanie kodu indywidualnego

1. Podnieś mikrotelefon (słuchawkę).
2. Po usłyszeniu sygnału naciśnij przyciski ***** **1**.
3. Wprowadź nowy kod długości dokładnie 4 dowolnych cyfr (z zakresu 0 do 9).
4. Odlóż mikrotelefon. Centralka zapamiętała nowy, wprowadzony kod.

1.5 Otwieranie drzwi wejściowych budynku kodem indywidualnym

1. Wprowadź numer swojego lokalu.
2. Naciśnij *****.
3. Wprowadź swój osobisty czterocyfrowy kod.
S *jeśli wprowadzony kod jest prawidłowy nastąpi odblokowanie rygla*
S *jeśli wprowadzony kod jest nieprawidłowy nastąpi rozłączenie*

1.6 Połączenie wewnętrzne pomiędzy dwoma aparatami

1. Podnieś mikrotelefon (słuchawkę) aparatu.
2. Jeśli centralka jest wolna (tzn. w tym czasie nie jest prowadzona inna rozmowa), wówczas w podniesionej słuchawce będzie słyszalny sygnał.
3. Wprowadź na klawiaturze aparatu żądany numer lokalu.
S *jeśli tego nie uczynisz w ciągu 15 sekund lub nie odłożysz wcześniej słuchawki, wówczas system odłączy tą linię z sieci. Jednak co 5 minut następuje samokontrola systemu i jeśli słuchawka zostanie prawidłowo odłożona, wówczas najdalej za kilka minut będziesz się mógł połączyć ponownie.*
4. Po upływie ok. 2 sekund centralka zacznie wysyłać sygnał zewu do wybranego lokalu.
S *jeśli wprowadzony numer nie istnieje nastąpi rozłączenie*
5. Po podniesieniu słuchawki wywoływano aparatu można prowadzić rozmowę przez czas około 3 minut. Rozmowa nie jest słyszalna w głośniku modułu zewnętrznego !!
6. Jeśli wywoływany rozmówca nie zgłosi się, wówczas po wysłaniu kilkunastu zewów nastąpi automatyczne rozłączenie. Po zakończeniu prowadzonej rozmowy rozłączenie nastąpi z chwilą odłożenia obu aparatów na widelki.

1.7 Ustawianie i anulowanie przekierowania w ramach jednego obiektu

Czasami zdarza się wizyta u sąsiadów, podczas której może nas jednak ktoś odwiedzić. Aby dać możliwość skomunikowania się z nami podczas naszej nieobecności, system umożliwi przekierowanie wywołania naszego lokalu na lokal, w którym będziemy przebywać.

Ustawianie przekierowania :

1. Podnieś mikrotelefon i po usłyszeniu sygnału naciśnij ***** **2**.
2. Wprowadź numer lokalu, na który chcesz przekierować wywołanie.
3. Naciśnij **#**. Usłyszysz potwierdzenie.
4. Odlóż mikrotelefon.

Pamiętaj, aby po powrocie do domu anulować ustawione przekierowanie !

Anulowanie przekierowania :

1. Podnieś mikrotelefon i po usłyszeniu sygnału naciśnij ***** **2**.
2. Naciśnij **#** i odlóż mikrotelefon.

2. Obsługa domofonu w ramach jednego obiektu (budynku) o wielu wejściach

1. Na dowolnej rozmównicy wybrać żądany numer lokalu (bez 0 i numeru kierunkowego).

S jeśli system jest wolny, tzn. z żadnej innej centralki w obiekcie nie jest aktualnie prowadzona rozmowa, wówczas nastąpi połączenie, natomiast pozostałe centralki zostaną zablokowane.

S podczas prowadzenia rozmowy z jednej z centralek, pozostałe mają zablokowaną jedynie możliwość dokonywania połączenia. Nadal aktywna jest funkcja otwierania drzwi kodem, która działa według zasad opisanych w p.1.4 z tą różnicą, iż do lokalu, którego kodu użyto nie zostanie wysłany sygnał potwierdzenia.

2. Dalsze postępowanie według normalnych zasad dokonywania połączenia (p. 1.1).

3. Obsługa łączności w ramach jednego osiedla (wiele budynków)

3.1 Połączenie pomiędzy rozmównicą zewnętrzną, a jednym z lokali innego obiektu

Filozofia wszelkich łączności pomiędzy odległymi obiektami przypomina telefoniczną łączność międzymiastową. Aby połączyć się z abonentem innego miasta należy wybrać cyfrę 0 (wyjście na zewnątrz), numer kierunkowy obszaru, na którym on się znajduje, a następnie numer jego telefonu.

Podobnie w tym systemie jakakolwiek łączność z aparatem należącym do innego obiektu (klatki schodowej, budynku) musi być poprzedzona wybraniem cyfry 0. Kolejność postępowania jest następująca :

- wybrać cyfrę 0,
- wprowadzić dwucyfrowy numer kierunkowy obiektu,
- wprowadzić numer lokalu, z którym chcemy się połączyć.

Jeśli linia nie będzie zajęta, wówczas nastąpi wysłanie sygnału zewu, co usłyszysz w głośniku centralki. W razie zajętości, centralka wywołująca poinformuje o tym fakcie sygnałem zajętości (szybki sygnał przerywany).

3.2 Połączenie pomiędzy dwoma lokalami różnych obiektów (budynków, klatek schodowych)

Podobnie jak w poprzednim punkcie rozpoczęcie wybierania numerów musi być poprzedzone cyfrą 0. Kolejność czynności jest podobna jak w punkcie 3.1. Różnica polega jedynie na ilości wprowadzonych cyfr.

PRZYKŁAD 1 : Chcemy połączyć się z lokalem "46" w klatce o numerze kierunkowym "07"

Wprowadzamy numer : 0 07 46

PRZYKŁAD 2 : Chcemy połączyć się z lokalem "9082" w klatce o numerze kierunkowym "25"

Wprowadzamy numer : 0 25 9082

3.3 Połączenie lokal - portier (dotyczy tylko obiektów z niezależną portiernią)

1. Podnieś mikrotelefon (słuchawkę).
 2. Po usłyszeniu sygnału wprowadź numer

1	1	1	1
---	---	---	---

.
- S* jeśli aparat portiera jest wolny usłyszysz powolny sygnał potwierdzający dzwonienie
S jeśli linia portiera jest zajęta usłyszysz szybki sygnał zajętości

4. Otwieranie kodem indywidualnym drzwi na teren osiedla

System DSS nie wymaga dodatkowego programowania kodów w centralce umieszczonej przy wejściu na zamknięty teren grupy obiektów. Każdy użytkownik (osoba uprawniona) korzysta ze swojego czterocyfrowego kodu, który sobie sam zaprogramował w ramach swojego lokalu. Kolejność czynności podaje poniższy przykład:

Chcemy użyć kodu "5098" przypisanego do lokalu "109" w klatce o numerze "05".

Wprowadzamy następującą sekwencję :

0 05 109 * 5098

gdzie :

- | | | |
|------|---|---|
| 0 | - | żądanie łączności z odległym obiektem |
| 05 | - | numer kierunkowy klatki (obektu) |
| 109 | - | numer lokalu mieszkalnego (aparatu) |
| * | - | wyróżnik oznaczający wprowadzanie kodu (a nie łączność) |
| 5098 | - | kod indywidualny |

LOKATORZY WSZYSTKICH DOMÓW ŁĄCZCIE SIĘ !

Indywidualna łączność pomiędzy Wami

tylko w naszych systemach !

www.codi.pl